

1. Avant de prendre la route...

- Assurez-vous de bien fermer la porte du réfrigérateur;
- Assurez-vous d'éteindre tous les interrupteurs sauf celui du réfrigérateur;
- Rangez la vaisselle et les ustensiles de cuisine ainsi que la plaque de micro-ondes;
- Déconnectez tous les appareils ménagers et rangez-les dans les placards;
- Fermez les portes, les tiroirs, les fenêtres, le velux et n'oubliez pas de rétracter le auvent;
- Rétracter les marches à l'extérieur du véhicule;
- Fermer la bouteille de gaz et la pompe des eaux usées;
- Déconnectez tous les tuyaux et la rallonge électrique;
- Avant de démarrer, inspectez votre espace pour repérer les éventuels obstacles;
- Quand vous reculez, demandez à une personne de vous aider;
- Fermer à clé le bouchon de la réserve d'eau et les compartiments extérieurs;

2. Lors de votre arrivée au camping

Système de batteries / Interrupteurs principaux

- Assurez-vous que le disjoncteur de 240 volts est en position "ON";
- Le panneau électrique est l'interrupteur principal;
- Important – le micro-ondes, le climatiseur de l'espace de vie et les prises électriques ne fonctionnent que si ils sont connectés à un secteur;
- La batterie auxiliaire se recharge seulement quand vous vous connectez à un secteur ou pendant la conduite. Cependant la conduite seule ne permet pas de recharger complètement la batterie, de même que si vous laissez tourner le moteur;
- La batterie auxiliaire est rechargée complètement lorsque vous pouvez lire 14V sur la jauge. Vous aurez assez d'énergie pour les 12-20 heures suivantes, cela dépendra de l'utilisation du

réfrigérateur, des lumières et autres appareils dans le camping-car;

Nous recommandons fortement de vous connecter au secteur pour garder la batterie auxiliaire du véhicule chargée toutes les 24-48 heures

Télévision

- Recherchez les canaux de la TV à chaque arrêt;
- Appuyez sur le bouton "MENU" de la télécommande puis sélectionnez "TV Channel auto tune". Cela peut prendre quelques minutes.

Certaines zones en Australie et Nouvelle-Zélande n'offrent pas de réception pour la télévision.

Cuisinière

- Ouvrez la bouteille de gaz (compartiment extérieur);
- Assurez-vous d'avoir une ventilation adéquate;
- Allumez "Cooker Ignition" et/ou "Rangehood" sur le tableau électrique;
- Tournez le bouton de gaz vers le symbole graphique de la grande flamme, enfoncez le bouton et appuyez sur le bouton d'allumage pour créer une étincelle où utilisez des allumettes;
- Maintenez le bouton de gaz enfoncé pendant 10 secondes après l'allumage;
- Allumez la hotte;

Aménagement du lit

Aménagement du lit au fond du véhicule

- Desserrer le levier au-dessous du centre de la table et soulever la table pour l'enlever;
- Desserrer le levier du pied de table, faites glisser le pied pour l'enlever;
- Poser la table entre les sièges sur les rebords;
- (Pour les «Tourer» et «Hitop», poser une seconde planche de lit située derrière le siège du conducteur);
- Arranger les coussins pour former le lit.

Si vous avez un problème mécanique avec le camping car téléphonez au 1300 798 212 (AU) ou au 0800 234 567 (NZ).

Aménagement du lit à l'avant du véhicule

- Appuyez sur les boutons qui maintiennent la table au mur;
- Soulever la table pour l'enlever du support mural;
- Serrez les pieds de la table et repliez les en dessous;
- Posez la table entre les sièges sur les rebords;
- Tirez le support de lit situé sur les côtés des sièges;
- Retirez le long coussin rectangulaire du lit au dessus de la cabine du conducteur;
- Arranger les coussins pour former le lit.

Réservoir d'eau

- Remplissez le régulièrement en utilisant le tuyau se trouvant dans le véhicule, ne pas utiliser une pression trop importante;
- Enfoncer le tuyau d'environ 15cm avant d'allumer le robinet;
- Restez près du véhicule le temps du remplissage;
- Quand vous avez terminé, rangez le tuyau et fermez à clef le bouchon du réservoir.

Nous ne pouvons garantir la qualité de l'eau. Faites la bouillir avant de la boire.

Eau chaude

- Suivez les instructions suivantes sinon l'eau chaude ne fonctionnera pas correctement:
- Ouvrez la bouteille de gaz (compartiment extérieur);
- Assurez-vous que le réservoir d'eau est plein au moins au quart;
- Allumez "Hot Water" et "Water Pump" sur le tableau électrique;
- Allumez le bouton d'eau chaude en dessous du tableau électrique.

Si une lumière rouge apparaît quand vous allumez le bouton d'eau chaude) après 30 secondes, l'eau ne chauffera pas. Eteignez les 3 boutons et répétez l'opération.

Eau Fraiche

- Assurez-vous que le réservoir d'eau n'est pas vide;
- Allumez le bouton "Water Pump" sur le tableau électrique.

Toilette

- Assurez-vous que le réservoir d'eau pour les toilettes (situé au dessus du caisson de vidange des toilettes ou provenant du réservoir d'eau principal) n'est pas vide;
- Allumez le bouton "Water Pump" et "Toilet" sur le tableau électrique;
- Avant d'utiliser les toilettes, ouvrez la valve située à côté;
- Tirez la chasse d'eau normalement;
- N'oubliez pas de fermer la valve après l'utilisation;

Vidange des toilettes

- Le caisson de vidange est située côté conducteur;
- **Assurez-vous que la valve des toilettes située à l'intérieur du véhicule est fermée;**
- Levez le clip jaune et tirez la boîte;
- **VIDANGEZ LE CAISSON UNIQUEMENT DANS DES TOILETTES OU DES STATIONS DE VIDANGES**
- Tournez le bec, dévissez le bouchon et inclinez pour vider le caisson;
- Rincez l'intérieur et l'extérieur du caisson et ajouter un nouveau sachet avec un peu d'eau;
- Revissez le bouchon fermement et faites glisser le caisson dans son compartiment;

Eau usée

- Vider le réservoir d'eau usée à chaque fois que vous remplissez le réservoir d'eau fraîche;
- Utilisez le gros tuyau et connectez le à la prise d'eau usée sous le véhicule;
- Placez l'autre bout du tuyau dans un réservoir approuvé pour recycler les eaux usées;
- Tournez la valve parallèlement au tuyau pour l'ouvrir;
- Quand vous avez terminé, refermez la valve;

Si vous avez un problème mécanique avec le camping car téléphonez au 1300 798 212 (AU) ou au 0800 234 567 (NZ).